

アイアンバラスター（子柱）・アイアンシュー（留め金具） 施工手順



手順①

取付面(踏板等)に16mm径の穴を開けます。



手順②

子柱は手摺の高さに応じて適宜切断し、開けた穴に差し込みます。



手順③

接着剤を入れます。



手順④

アイアンシュー(留め金具)をバラスターに通します。



手順⑤

レンチを使って、金具を子柱に固定します。



手順⑥

同様の方法で残りの子柱を取付けます。



手順⑦

アイアンバラスターの上部(手すり側)は全て、13mm径ですので、手すりに13mmの穴を開けます。



手順⑧

その穴に接着剤を入れます。この時、接着剤を多く入れすぎますと逆さにしたときに垂れることがありますのでご注意ください。



手順⑨

手すりの穴に子柱を入れ、ぴったり接着させます。必要であれば手すりにあて木をし、その上から木槌で静かにたたってください。